

TEINHOF. Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung:

Audi Q7 II

Katalognummer A-107

Verwendungsbereich

Vor der Montage einer Anhängerkupplung überprüfen Sie bitte in der Montageanleitung und im Fahrzeugschein, dass der Wagen zum Anhänger geeignet ist.

Die Anhängerkupplung A-107 ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung A-107 darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25	(Nm)	M12	-	85	(Nm)
M10	-	50	(Nm)	M16	-	200	(Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung A-107 besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: A-107 A50-X E20 55R-01 4837 D = 16,4 kN	Katalognummer von der Anhängerkupplung Kupplungsklasse Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung D-Wert	
S = 140 kg R = 3500 kg	Stützlast Max. Anhängerlast	

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$\mathbf{D} = g_{x} \frac{TxR}{T+R} \text{ kN}$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die

R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen) **g**- Erdbeschleunigung (9,81 m/s2).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung A-107 besteht aus :

2.0 / m.m.agoapp.ag 21 202 20000 a.			
1. Gestell 2. Kupplungskugel 3. Steckdosenhalterung 4. Spezielle Unterlegscheibe Ø34/Ø12,5x5 5. Schraube M12x1,5x40	1 Stück1 Stück1 Stück8 Stück8 Stück	6. Schraube M12x70 7. Federring Ø12,2 8. Runde Unterlegscheibe Ø13,0 9. Mutter M12	 2 Stück 10 Stück 2 Stück 2 Stück

Um die Anhängerkupplung A-107 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

- 1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert die Demontage sowie einen Anschnitt der Stoßstange.
- 2. Die Stoßstange und die Stoßstangenverstärkung demontieren (die Stoßstangenverstärkung wird nicht mehr benutzt).

- 3. Das Gestell (1) an den hinteren Karosseriestreifen anlegen und mit den Schrauben M12x1,5x40 (5), den Federringen Ø12,2 (7) sowie den speziellen Unterlegscheiben Ø34/Ø12,5x5 (4) festschrauben.
- 4. Den Anschnitt in der Stoßstange nach Zeichnung 1 durchführen.
- 5. Die Stoßstange wieder montieren.
- 6. An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (3) mit den Schrauben M12x70 (6) zusammen mit den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (8), mit den Federringen Ø12,2 (7) und mit den Muttern M12 (9) anschrauben.


Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage Und Nutzung der Anhängerkupplung A-107.

Montage der Anhängerkupplung A-107 soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **A-107** schließen weitere Nutzung aus.

Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.



Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.